

- Tracer 3 fils
 - Attacher sur ces derniers trois autres
 - Passer les pertes dans des perles enduites de colle
 - Mettre les pertes sur les arêtes
 - Retenir les 3 fils en les fixant à l'in-
 - térieur de la salle des machines




Fig. 14a

Fig. 14b

Passez 3 fils de 10 cm chacun avec
 un nœud au bout dans le pignon avant
 de le coller Fig. 14 a




Fig. 13




Fig. 10





Fig. 11



10d




Fig. 10a

Fig. 10c





Fig. 10b

Onglet à coller sous l'évidement
 prévu pour le battant sur la
 socle de la maquette



Onglet à coller sur l'encrinement du réacteur




Fig. 10c




Fig. 9b

Coller à coller sur l'onglet de la Station de pompage

Fig. 20a

Fig. 20

Fig. 18b

Fig. 18a

Fig. 18

Fig. 17

Vue à X 3

Fig. 14f

Fig. 12b

Fig. 12a

Fig. 14a

Fig. 14d

Fig. 14a

Fig. 14b

Fig. 13

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 10a

Fig. 10c

Fig. 10b

Fig. 9b

Fig. 10c